cadenceur tactile RR411 Raid

Le cadenceur idéal pour **tous les niveaux** : des débutants jusqu'aux chasseurs de podiums. Il permet à l'équipage de gérer précisément sa vitesse. **Presque toutes les erreurs de manipulation peuvent être corrigées ou annulées**, diminuant ainsi le stress en course.

Il mesure **les distances à l'aide d'un GPS de précision**. **L'étalonnage est très facile à faire**, rapide et précis.

Le chrono calcule puis **affiche l'écart de temps en 1/10 s.** et conseille une **vitesse idéale à suivre pour éviter l'effet de yoyo** (accélération/freinage/accélération…). Le « guidage » se fait à l'aide d'un **bargraphe multicolore**. Le **fond de l'écran change de couleur** comme le dernier segment du bargraphe.

Il peut gérer **199 segments de moyennes** sur **99 zones de régularité**. Ces zones peuvent être préparées avec **écran tactile**, la **télécommande** ou sur **ordinateur en copiant/collant les fichiers de moyennes fournies par l'organisateur** (via clef USB).

Le départ du chrono se fait **manuellement** ou **automatiquement à heure donnée**, synchronisé sur l'heure GPS.

Les distances des **repères de recalage** peuvent être entrées à la **télécommande filaire** en roulant ou préparées avec les moyennes. Un **dégressif s'affiche pour aider l'équipage** puis permettre le **recalage.**

Une fonction optionnelle permet **d'enchaîner une suite de cap/distance**, tout en contournant des obstacles.

Affichage en Zone de Régularité :

- chrono, écart de temps en **1/10 s.**,
- **vitesse ZR, conseillée** et réelle,
- état GPS, **cap** suivi,
- **trip principal**.

Affichage en Zone de Navigation :

- **cap** suivi et à suivre (en ° et par le **bargraphe**),
- **distance** au point « cible » à vol d'oiseau,
- **vitesse** véhicule, trip principal,

Affichage en liaison :

- état GPS, **cap** suivi,
- **heure**, tension batterie
- par rapport au **CH** : compte à rebours en distance et temps, moyenne à tenir et **avance/retard estimé**,
- **vitesse** véhicule, trip principal

L'installation sur prise OBDII est faite en **2 minutes**, **idéal pour s'entraîner dans une auto moderne !**

Un cadenceur *CRISARTECH*, c'est :

- un afficheur fabriqué en **Allemagne**, logiciel et accessoires pour la régularité en **France**, gage de qualité et **service avant/après vente de très haut niveau**
- une **ergonomie de tout premier plan** (écran tactile, télécommande, menus, fenêtres popup…)
- une **excellente lisibilité grâce à la couleur**
- des menus et configuration **multilangues** (F/GB/E/D/I)
- dimensions : 140x95x48 mm, poids : 370 g

Kit conseillé avec afficheur pilote

Les spécificités du kit « Raid » :

- connecteurs **étanches** et électronique **renforcée** pour résister à la poussière, aux chocs et vibrations
- possibilité d'utiliser deux cadenceurs (dont un pour le pilote) pour obtenir un **système redondant**
- **afficheur répétiteur couleur 4"3** pour le pilote
- **télécommande** filaire pour interactions facilités, même lorsque la piste est très cahotique

CRISARTECH SARL
19 rue Campieu
FR – 82300 CAUSSADE

Tél. : +33.(0)5.63.93.25.24
E-mail : info@crisartech.com
Web : http://www.crisartech.com